

leicht facile easy fácil Größen Tailles Sizes Tallas

EUR 34-46 US 8-20



Gewerbliche Nutzung untersagt. – Reproduction à des fins commerciales strictement interdite. Reproduction for commercial purposes prohibited. – La reproducción para los propósitos comerciales prohibió





HOSE PANTALON PANTS PANTALÓN

ABC: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado

			114 cm						140 cm						
Größen Tailles Sizes Tallas	Eur	34	36	38	40	42	44	46	34	36	38	40	42	44	46
A	m	2,40 ★	2,40 *	2,40 ★	2,40 ★	2,40 ★	3,60 ★	3,60 ★	2,35 •	2,35	2,35 •	2,35 •	2,35 •	2,35 •	2,35 •
В	m	2,00 ★	2,20 ★	2,20 ★	2,20 ★	2,20 ★	3,00 ★	3,00 ★	2,00 ►	2,00 ►	2,00 ▶	2,00 ►	2,00	2,00 ►	2,00 •
C	m	1,20 ★	1,20 ★	1,25 ★	1,25 ★	1,25 ★	1,60 ★	1,60 ★	1,20 ►	1,20 ►	1,20 ▶	1,20 ►	1,20 ►	1,20 ►	1,20

▶ mit Richtung avec sens with nap con dirección

★ ohne Richtung sans sens without nap sin dirección

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales

rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • stoffets retside • лицевая сторона



linke Stoffseite • wrong side • envers verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • stoffets vrangside • изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela mellanlägg • indlæg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering fodera • forro • foder • fór • подкладка





Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entretela de relleno • polyestervliselin • volumenvlies • ВОЛЮМЕНФЛИЗ

Einlage • Interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela 22 cm mellanlägg • indlæg Leichte Baumwollstoffe, Viskose, $nahtverdeckt \bullet invisible \bullet$ прокладка Seide, Leinen 90 cm x 20 cm pose invisible • naadritssluiting • a spirale • costura oculta • dolt sömblixtlås • sømdækket • Lightweight cottons, rayon, silk, Потайная Cotonnade légère, viscose, soie, lichte katoenen stoffen, viscose, zijde, linnen cotone leggero, viscosa, seta, lino Telas ligeras de algodón, viscosa, seda. lino Lätta bomullstyger, viskos, siden, A: 112 cm Lette bomuldsstoffer, viskose, B: 94 cm silke, hør C: 46 cm Легкие хлопчатобумажные ткани, вискозные и шелковые ткани, льняные полотна


© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, 77652 Offenburg, Germany


EINLAGE · INTERFACING · TRIPLURE · TUSSENVOERING · RINFORZO · ENTRETELA · MELLANLÄGG · INDLÆG · ПРОКЛАДКА











DEUTSCH

SCHNITTTEILE:

A B C 1 Vord. Hosenteil 2x ABC 2 Rückw, Hosenteil 2x

3 Bund 1x A B C

4 Vord, Besatz 1x 5 Rückw. Besatz 2x

DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE SIND AUF DEM SCHNITTBOGEN

PAPIERSCHNITTTEILE VORBEREITEN

Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der Burda-Maßtabelle abweichen.

Schneiden Sie vom Schnittbogen für die HOSE AB Teile 1 bis 3, für die HOSE C Teile 1, 2, 4 und 5 in Ihrer Größe aus.

SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den eingezeichneten Linien "hier verlängern oder kürzen" Ihrer Größe anpassen. So bleibt die Passform erhalten.

>> Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den gleichen Betrag.

So wird es gemacht:

Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch. Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinander.

Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig übereinander.

Die seitl. Kanten ausgleichen.

ZUSCHNEIDEN

STOFFBRUCH (- - - -) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnittteils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.

Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.

Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anordnung der Schnittteile auf dem Stoff.

Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die linke Seite stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem Stoffbruch liegen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.

NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden: 3 cm Saum, 1,5 cm an allen anderen Kanten und Nähten.

Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen auf die linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in

EINLAGE laut Zeichnungen zuschneiden und auf die linke Stoffseite bügeln. Schnittkonturen auf die Einlage übertragen.

NÄHEN

Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinan-

Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite übertragen.

ABC - HOSE

Abnäher der vord. und rückw. Hosenteile spitz auslaufend steppen. Fäden verknoten. Abnäher zur vord. bzw. rückw. Mitte bügeln.

Innere Beinnähte

1 Vord. Hosenteile rechts auf rechts auf die rückw. Hosenteile legen, innere Beinnähte heften (Nahtzahl 1) und steppen. Žugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und zu ei-

ENGLISH

PATTERN PIECES

A B C 1 Pants front 2x 2 Pants back 2x ABC 3 Waistband 1x A B

С 4 Front facing 1x 5 Back facing 2x

SEE PATTERN SHEET FOR CUTTING LAYOUTS

PREPARE PATTERN PIECES

Choose your size according to the Burda size chart: dresses, blouses, jackets, and coats according to your bust measurement and pants and skirts according to your hip measurement. Adjust the pattern pieces, if necessary, by adding or subtracting the number of inches (cm) that your measurements differ from the measurements given in the Burda size chart.

ABC

Cut out the following pattern pieces in the required size: for the PANTS, views A and B, pieces 1 to 3 and for the PANTS, view C, pieces 1, 2, 4, and 5.

LENGTHENING OR SHORTENING PATTERN

Our pattern is calculated for a height of 5 feet, 6 inches (168 cm). If you are taller or shorter, you can adjust the pattern to fit your size at the lines marked "lengthen or shorten here". This ensures proper fit. Make sure that you adjust all pieces of one model by the same amount at the same lines.

How to lengthen or shorten pattern pieces:

Cut pattern pieces along the marked lines.

To lengthen, slide the two halves of the pattern piece as far apart as necessary.

To shorten, overlap the two halves of the pattern piece as far as necessary.

Even out side edges.

CUTTING FABRIC PIECES

FOLD (---) means: Here is the center of a pattern piece, but in no case a cut edge or a seam. The piece should be cut double, with the fold line forming the center line.

Pattern pieces that are outlined with a broken line in the cutting layout are to be placed face down on the fabric.

The cutting layouts on the pattern sheet show how the paper pattern pieces should be placed on the fabric.

ARC

For a single layer of fabric, pin pattern pieces to the right side of the fabric. For a double layer of fabric, the right side is facing in. Pin pattern pieces to the wrong side of the fabric. The pieces which are shown in the cutting layout extending over the fabric fold should be cut last from a single layer of fabric.

SEAM AND HEM ALLOWANCES must be added:

 $1\frac{1}{4}$ " (3 cm) for hem and $\frac{5}{8}$ " (1.5 cm) at all other seams and edges.

Transfer all pattern outlines (seam and hem lines) and all other pattern lines and markings to the wrong sides of the fabric pieces, using BURDA dressmaker's carbon paper. Follow the instructions included with the carbon paper.

Cut out INTERFACING as shown. Iron interfacing pieces to wrong sides of corresponding fabric pieces. Transfer pattern outlines to interfacing pieces.

SEWING

When stitching, right sides of fabric must be facing.

Hand baste along all pattern lines to make them visible on the right side of the fabric.

ABC - PANTS

Stitch darts in front and back pants pieces, stitching each dart from edge to point. Knot threads at points of darts. Press darts toward center front or center back.

Inner leg seams

1 Lay each pants front piece on pants back piece, right sides facing. Baste inner leg seams, matching seam numbers (1). Stitch seams.

FRANCAIS

PIECES DU PATRON:

A B C 1 Devant de pantalon 2x 2 Dos de pantalon 2x ABC

3 Ceinture 1x A B

С 4 Parementure devant 1x

5 Parementure dos 2x

LES PLANS DE COUPE SE TROUVENT SUR LA PLANCHE A PATRONS

LA PRÉPARATION DU PATRON

Choisir la taille du patron sur le tableau des mesures Burda: d'après le tour de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et manteaux, d'après le tour des hanches pour les pantalons et les jupes. Si nécessaire, ajouter ou retrancher les centimètres qui manquent ou qui sont superflus par rapport aux mesures du tableau.

Découper de la planche à patrons pour les PANTALONS AB les pièces 1 à 3, pour le PANTALON C les pièces 1, 2, 4 et 5 sur le contour correspondant à la taille choisie.

RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON

Notre patron est construit pour une stature de 168 cm. Si vous êtes plus grande ou plus petite, vous pouvez modifier le patron aux lignes signalées par la mention «rallonger ou raccourcir ici» afin de l'adapter à votre stature. Le seyant du modèle sera ainsi préservé. >> Modifier toutes les pièces à la même ligne en ajoutant ou en retranchant le même nombre de centimètres.

Voici comment procéder

Scinder les pièces en papier aux lignes indiquées sur le patron. Pour rallonger le patron, écarter les pièces selon la valeur à ajouter. Pour raccourcir le patron, superposer les bords des pièces selon la valeur à retrancher.

Rectifier la ligne des bords latéraux.

LA COUPE DU TISSU

PLIURE DU TISSU (- - - -): c'est la ligne médiane d'une pièce et en aucun cas un bord ou une couture. La pièce coupée dans le tissu aura le double de surface et la ligne de pliure sera sa ligne médiane.

Si, sur le plan de coupe, la pièce est tracée avec une ligne discontinue, placer la face imprimée du papier dessous, contre le tissu.

Les plans de coupe sur la planche à patrons indiquent comment disposer les pièces en papier sur le tissu.

Épingler les pièces sur l'endroit du tissu pour les couper dans l'épaisseur simple du tissu, sur l'envers pour les couper dans l'épaisseur double. En dernier lieu, couper les pièces qui dépassent la pliure du tissu dans l'épaisseur simple du tissu déplié.

Il faut ajouter les SURPLUS DE COUTURE ET D'OURLET:

3 cm pour l'ourlet, 1,5 cm à tous les autres bords et coutures.

Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reporter sur l'envers du tissu les contours du patron (lignes de couture et d'ourlet) ainsi que les lignes et repères indiqués à l'intérieur des pièces. Une notice explicative est jointe à la pochette.

Couper l'ENTOILAGE selon les croquis et le thermocoller sur l'envers du tissu. Reporter les contours du patron sur l'entoilage.

L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES

Pour coudre deux pièces ensemble, veiller à les superposer endroit contre endroit.

Bâtir toutes les lignes indiquées à l'intérieur des pièces afin qu'elles soient visibles sur l'endroit du tissu.

ABC - PANTALON

Piquer les pinces des devants et dos de pantalon en les effilant. Nouer les fils. Coucher les pinces vers le milieu devant ou dos, re-

Coutures internes de jambe

1 Poser les devants de pantalon, endroit contre endroit, sur les dos de pantalon, bâtir les coutures internes de jambe (chiffre 1), piquer.

ner Seite bügeln.

Vord. und rückw. Mittelnaht

2 Hosenteile rechts auf rechts legen, vord. Mittelnaht und fortlaufend die rückw. Mittelnaht bis ca. 5 cm vor das Schlitzzeichen steppen. Die inneren Beinnähte treffen aufeinander. Nahtenden sichern. Zugaben, auch am Schlitz, versäubern. Zugaben der vord. Mittelnaht bis zum Beginn der Rundung auseinanderbügeln.

3 Saum versäubern, nach innen umheften, bügeln. Untere Hosenkante 2,5 cm breite absteppen, dabei den Saum feststeppen. Oder den Saum nach innen umbügeln, zur Hälfte einschlagen und schmal feststeppen (3a).

Vord. und rückw. Kanten

Zugaben der vord. und rückw. Hosenkanten versäubern, nach innen umheften, bügeln. Kanten 1,2 cm breit absteppen, wie bei Text und Zeichnung 3.

Obere Hosenkante

Vord. Hosenteile zunächst links auf links auf die rückw. Hosenteile legen. Dann die rückw. Hosenteile laut Zeichnung so über die vord. Hosenteile legen, dass sie an die Anstoßlinie der vord. Hosenteile treffen, die langen Abnäher treffen aufeinander. Die Innenseite der rückw. Hosenteile liegen auf der Außenseite der vord. Hosenteile. Obere Hosenkanten aufeinanderheften.

AB Bund

Bund rechts auf rechts und Mitte auf Mitte auf die obere Hosenkante heften (Nahtzahl 3) und steppen. Zugaben in den Bund bügeln. Die Zugabe der anderen langen Bundkante nach innen umbügeln.

ABC

Rückw. Mitte / Reißverschluss (nahtverdeckt)

Wir haben einen nahtverdeckten Reißverschluss verwendet. Er ist von rechts unsichtbar eingesteppt.

Der Reißverschluss sollte etwas länger als der Schlitz sein. Er wir eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen.

Reißverschluss öffnen und mit der Oberseite nach unten auf die Nahtzugabe einer Schlitzkante stecken. Die Zähnchen müssen dabei genau auf den markierten Schlitzkanten liegen. Reißverschluss mit einem speziellen Füßchen, dicht neben den Verschlusszähnchen feststeppen. Reißverschluss genauso auf die andere Schlitzkante steppen (6a).

Sie steppen an beiden Schlitzkanten jeweils von der Umbruchlinie im Bund bzw. von oben bis zum Schlitzzeichen (Pfeil). Da sich die Zähnchen einrollen, werden sie beim Steppen mit dem Spezialfüßchen flach gehalten.

Reißverschluss schließen.

Zeichnungen zeigen AB.

Rückw. Mittelnaht

Restliche rückw. Mittelnaht so weit wie möglich bis zum Schlitzzeichen steppen. Das Reißverschlussende etwas wegziehen. Nahtenden sichern.

AB Bund

Bund an der Umbruchlinie nach innen wenden. Innere Kante auf die Ansatznaht heften. Bundansatznaht von außen schmal absteppen, dabei die innere Kante feststeppen. Schmalseiten von Hand auf die Reißverschlussbänder nähen.

Obere Hosenkante / Besatz

② Rückw. Besätze rechts auf rechts auf den vord. Besatz legen, Seitennähte steppen (Nahtzahl 2).

Nahtzugaben auseinanderbügeln. Untere Besatzkante versäubern.

Besatz rechts auf rechts auf die obere Hosenkante stecken, die Seitennähte treffen auf die langen Abnäher. Die rückw. Kanten des Besatzes 0,5 cm vor den Schlitzkanten nach außen falten, oben feststecken. Die Reißverschlussbänder nach außen falten und über dem Besatz feststecken. Obere Hosenkanten aufeinanderheften und -stennen.

Nahtzugaben zurückschneiden.

 Besatz nach innen umheften, bügeln. Obere Hosenkante schmal absteppen. Besatz von Hand auf die Reißverschlussbänder und Abnäher nähen.

Trim seam allowances. Finish edges of seam allowances together and press allowances to one side.

Center front and center back seam

2 Lay pants units together, right sides facing, matching inner leg seams. Stitch center front seam and center back seam as continuous seam, up to approx. 2" (5 cm) below slit mark. Tie-off ends of seam. Finish edges of seam allowances, including those on slit edges. Press center front seam open, down to beginning of crotch curve.

3 Finish lower edge of each pant leg. Turn hem to inside, baste, and press. Topstitch 1" (2.5 cm) from lower edge of pant leg, thereby catching the hem.

Or press the hem allowance to the inside, turn half under, and edgestitch in place (3a).

Front and back edges

Finish front and back edges of pants. Turn allowances on these edges to inside, baste, and press. Topstitch $\frac{1}{2}$ " (1.2 cm) from these edges, as described and illustrated for step 3.

Upper edge of pants

• First lay pants fronts on pants backs, wrong sides facing. Then lay pants backs over pants fronts, to meet marked placement lines on pants fronts, as illustrated. The long darts meet. The inner sides of the pants backs face the outer sides of the pants fronts. Baste upper edges of pants together.

AΒ

Waistband

Baste waistband to upper edge of pants, right sides facing, matching centers and matching seam numbers (3). Stitch as basted. Press seam allowances toward waistband.

Press allowance on opposite long edge of waistband to wrong side.

ABC

Center back / zipper (invisible)

We used an "invisible zipper". It is virtually invisible from the outer side of the garment.

The zipper should be slightly longer than the slit. It is sewn in place before the seam below the zipper slit is closed. A special zipper foot is needed for this type of zipper.

• Open invisible zipper. Pin it to the seam allowances on one slit edge, with the right side of the zipper facing down. The zipper teeth must lie exactly on the marked slit edge. Use a special presser foot for invisible zippers to stitch directly next to the zipper teeth. The zipper teeth tend to roll in. The special presser foot keeps them flat during stitching. Stitch the zipper to the opposite slit edge in the same manner (Ga).

On each slit edge, you should stitch from the upper end of the zipper to the slit mark (arrow).

Close the zipper.

Illustrations show views A and B.

Center back seam

Stitch remaining center back seam, up to as close to slit mark as possible, turning end of zipper out of the way to do so. Tie-off ends of seam.

AB Waistband

Told waistband to inside along marked fold line. Baste inner edge to attachment seam. Working from the outer side, stitch close to waistband attachment seam, thereby catching the inner edge. Sew narrow edges of waistband to zipper tapes by hand.

C Upper edge of pants / facing

 Lay back facing pieces on front facing piece, right sides together. Stitch side seams, matching seam numbers (2).
Press seams open. Finish lower edge of facing.

10 Pin facing to upper edge of pants, right sides together, matching side seams of facing to long darts. Fold back edges of facing to outside, $^3I_{16}$ " (0.5 cm) before the slit edges, and pin to upper edge. Fold zipper tapes to outside and pin to upper edge, over facing. Baste along upper edge of pants, then stitch as basted. Trim seam allowances.

10 Turn facing to inside, baste, and press. Topstitch close to upper edge of pants. Sew facing to zipper tapes and to darts by hand.

Réduire les surplus, les surfiler ensemble et les coucher sur un côté, repasser.

Couture milieu devant et dos

2 Poser les devants et dos de pantalon, endroit contre endroit, piquer la couture milieu devant et dans le prolongement la couture milieu dos, finir à env. 5 cm avant le repère de fente. Superposer les coutures internes de jambe. Assurer les extrémités de couture. Surfiler les surplus, aussi le long de la fente. Écarter les surplus de la couture milieu devant au fer jusqu'au début de l'arrondi.

3 Surfiler l'ourlet, le plier et le bâtir sur l'envers, repasser. Surpiquer le pantalon à 2,5 cm du bord inférieur, tout en piquant l'ourlet. Ou plier l'ourlet sur l'envers, repasser, le remplier de moitié, et le piquer au ras du bord (3a).

Bords devant et dos

Surfiler les surplus des bords devant et dos du pantaton, les plier et les bâtir sur l'envers, repasser. Surpiquer à 1,2 cm des bords comme au paragraphe et au croquis 3.

Bord supérieur du pantalon

Poser d'abord les devants de pantalon, envers contre envers, sur les dos de pantalon. Puis poser les dos de pantalon selon le croquis sur les devants de pantalon en plaçant leur bord sur la ligne de position des devants de pantalon, superposer les pinces longues. L'envers des dos de pantalon repose sur l'endroit des devants de pantalon. Bâtir les bords supérieurs du pantalon ensemble.

AB Ceinture

5 Bâtir la ceinture, endroit contre endroit et ligne milieu sur ligne milieu, sur le bord supérieur du pantalon (chiffre 3), piquer. Coucher les surplus dans la ceinture, repasser. Plier le surplus du second grand côté de la ceinture sur l'envers, repasser.

ABC

Milieu dos / fermeture à glissière invisible

Nous avons utilisé une fermeture à glissière invisible. Elle est piquée sur les bords de la fente en procédant par l'endroit.

La fermeture doit être légèrement plus longue que la fente. Elle est cousue sur les deux bords de la fente, avant même de faire la couture sous la fente. Utiliser un pied presseur spécial pour la piquer.

6) Ouvrir la fermeture à glissière et épingler sa face endroit retournée contre l'endroit d'un des deux bords de fente sur le surplus de couture. Poser les maillons exactement sur les tracés des bords de fente. Piquer la fermeture à glissière avec le pied presseur spécial au ras des maillons. Piquer de même le second ruban de la fermeture sur le second bord de fente (6a).

Sur chaque bord de fente, piquer de la ligne de pliure dans la ceinture ou du bord supérieur jusqu'au repère de fente (flèche). Comme les maillons ont tendance à s'enrouler, ils sont maintenus à plat avec le pied presseur spécial. Fermer la fermeture à glissière.

Les croquis représentent les pantalons AB.

Couture milieu dos

Piquer la couture milieu dos restante aussi loin que possible vers le repère de fente. Repousser légèrement l'extrémité de la fermeture. Assurer les extrémités de couture.

AB Ceinture

Rabattre la ceinture suivant la ligne de pliure à l'intérieur du pantalon. Bâtir le bord intérieur sur la couture de montage. Surpiquer la ceinture par l'endroit au ras de la couture de montage, fixer aussi le bord intérieur. Coudre les petits côtés à la main sur les rubans du zip.

C Bord supérieur du pantalon / parementure

Poser les parementures dos, endroit contre endroit, sur la parementure devant, piquer les coutures latérales (chiffre 2). Écarter les surplus au fer. Surfiler le bord inférieur de la parementure.

₱ Épingler la parementure endroit contre endroit, sur le bord supérieur du pantalon, poser les coutures latérales sur les pinces longues. Plier les bords dos de la parementure à 0,5 cm avant les bords de fente vers l'extérieur, les épingler au bord supérieur. Plier les rubans de la fermeture vers l'extérieur et les épingler par-dessus la parementure. Bâtir et piquer les bords supérieurs ensemble. Réduire les surplus de couture.

1) Plier et bâtir la parementure sur l'envers, repasser. Surpiquer le pantalon au ras du bord supérieur. Coudre la parementure à la main sur les rubans de la fermeture à glissière et les pinces.

NEDERLANDS

PATROONDELEN:

A B C 1 voorpand broek 2x
A B C 2 achterpand broek 2x
A B C 3 banddeel 1x
C 4 beleg voor 1x
C 5 beleg achter 2x

KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD

PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN

Zoek de maat volgens de burda-maattabel op het werkblad: jurken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte kiezen; broeken en rokken volgens de heupwijdte. Indien nodig, de papieren patroondelen met het aantal cm aanpassen dat de maten van de burda-maattabel afwijken.

ARC

Knip van het werkblad uit: voor BROEK **AB** de delen 1 tot 3, voor BROEK **C** de delen 1, 2, 4 en 5.

PATROON VERLENGEN OF INKORTEN

Ons patroon is op een lichaamslengte van 168 cm afgestemd. Als u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de getekende lijnen "hier verlengen of inkorten" aan de betreffende maat aanpassen. Zo blijft de pasvorm behouden.

>> Verander de patroondelen altijd bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.

Zo gaat u te werk:

De patroondelen bij de betreffende lijnen doorknippen.

Om de patroondelen te verlengen de doorgeknipte delen een stukje van elkaar leggen (het aantal cm dat u in wilt voegen).

Om de patroondelen in te korten de patroondelen een stukje over elkaar heen leggen (het aantal cm dat u in wilt korten).

De zijranden mooi laten verlopen.

KNIPPEN

STOFVOUW (- - - -): hier is het midden van een patroondeel, maar nooit de rand of een naad. Het patroondeel dubbel zo groot knippen, daarbij ligt de stofvouw bij het midden van het patroondeel.

De patroondelen met een gestreepte contourlijn in het knipvoorbeeld worden met de beschreven kant naar onderen op de stof gelegd.

In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen op de stof neergelegd moeten worden.

ABC

Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof vastspelden. Bij dubbele stoflaag ligt de goede kant binnen. De deten op de verkeerde kant van de stof vastspelden. De delen die in het knipvoorbeeld over de stofvouw heen liggen, als laatste bij enkele stoflaag knippen.

NADEN en ZOOM aanknippen:

3 cm zoom, 1,5 cm bij alle andere randen en naden.

Met behulp van BURDA-kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de verpakking) de patroonlijnen (naden en zoom) en de lijnen en tekentjes in de patroondelen aan de verkeerde kant van de stof overnemen.

TUSSENVOERING volgens de tekeningen knippen en aan de verkeerde kant van de stof opstrijken. De patroonlijnen op de tussenvoering overnemen.

NAAIEN

Bij het stikken van de naden liggen de goede kanten van de patroondelen op elkaar.

Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van de stof overnemen.

ABC - BROEK

Figuurnaden bij de voor- en achterpanden van de broek tot een punt stikken. De draden knopen. De figuurnaden naar middenvoor resp. middenachter toe strijken.

Binnenbeennaden

 De voorpanden op de achterpanden leggen (goede kanten op elkaar), de binnenbeennaden rijgen (naadoijfer 1) en stikken. De naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar één kant toe strijken.

Kruisnaad (voor en achter)

ITALIANO

PARTI DEL CARTAMODELLO

A B C 1 pantaloni davanti 2x
A B C 2 pantaloni dietro 2x
A B 3 cinturino 1x
C 4 ripiego davanti 1x
C 5 ripiego dietro 2x

GLI SCHEMI PER IL TAGLIO SONO SUL FOGLIO TRACCIATI

PRIMA DI TAGLIARE

Per scegliere la taglia giusta confrontare le proprie misure con quelle indicate nella tabella Burda: per i vestiti, le camicette, le giacche ed i cappotti basarsi sulla circonferenza petto, per i pantaloni sulla circonferenza fianchi. Se necessario, modificare il cartamodello aggiungendo o togliendo i cm di differenza fra le vostre misure e quelle riportate nella tabella.

ABC

Tagliare dal foglio tracciati per i PANTALONI **AB** le parti 1, 2 e 3; per i PANTALONI **C** le parti 1, 2, 4 e 5 nella taglia desiderata.

COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO

Questo cartamodello è adatto ad una statura di 168 cm. Se la vostra statura differisce da quella riportata nella nostra tabella, bisogna modificare il cartamodello lungo le linee contrassegnate con "allungare o accorciare qui". In questo modo la vestibilità del capo resterà invariata.

→ Allungare o accorciare sempre tutte le parti del cartamodello lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure.

Come procedere

Sonie procedure de la cartamodello lungo le linee indicate.

Per allungare il cartamodello separare le parti per i cm necessari.

Per accorciare il cartamodello sovrapporre i bordi del cartamodello per i cm necessari. Pareggiare i bordi laterali.

TAGLIO

La RIPIEGATURA DELLA STOFFA (---) è il centro di una parte del cartamodello, ma mai un bordo o una cucitura. La parte di stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura forma la linea centrale

Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presentano un contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tessuto con il lato stampato rivolto verso il basso.

Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come disporre sulla stoffa le parti del cartamodello.

ABC

Se il tessuto va tagliato nello strato semplice appuntare le parti del cartamodello sul diritto della stoffa. Se il tessuto è doppio il diritto è all'interno; le parti vanno appuntate sul rovescio della stoffa. Le parti che nello schema per il taglio sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per ultimo nel tessuto semplice.

Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA E D'ORLO: 3 cm all'orlo; 1,5 cm a tutti gli altri bordi e le cuciture.

Con l'aiuto della carta copiativa BURDA riportare sul rovescio della stoffa i contorni del cartamodello (linee di cucitura e d'orlo) e le linee ed i contrassegni presenti sulle parti. Attenersi alle istruzioni alleaate alla confezione della carta copiativa.

Tagliare il **RINFORZO** come illustrato e stirarlo sul rovescio della stoffa. Riportare sul rinforzo i contorni del cartamodello.

CONFEZIONE

Durante il cucito i lati diritti delle stoffe devono combaciare. Riportare sul diritto del tessuto con punti d'imbastitura tutte le linee presenti sulle parti del cartamodello.

Numero di congiunzione = NC

ABC - PANTALONI

Cucire a punta le **pinces** sui pantaloni davanti e dietro. Annodare i fili e stirare le pinces verso il centro davanti e/o dietro.

Cuciture interne alle gambe

Disporre i pantaloni davanti sui pantaloni dietro diritto su diritto, imbastire le cuciture interne delle gambe (NC 1). Chiudere le cuciture.

 $\label{eq:reconstruction} \textbf{Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso un lato.}$

Cucitura centrale davanti e dietro

ESPAÑOL

PIEZAS DEL PATRÓN

A B C 1 pieza delantera del pantalón 2 veces A B C 2 pieza posterior del pantalón 2 veces A B 3 pretina 1 vez C 4 vista delantera 1 vez

C 5 vista posterior 2 veces

LOS PLANOS DE CORTE ESTÁN EN LA HOJA DE PATRONES

PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DE PATRÓN

Buscar la hoja en la talla de patrones según la tabla de medidas Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Modificar el patrón de papel en los centímetros que difieran de la tabla de medidas Burda.

ABO

Cortar de la hoja de patrones para el PANTALÓN AB las piezas 1 a 3, para el PANTALÓN C las piezas 1, 2, 4 y 5 en la talla correspondiente.

ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN

Nuestro patrón está calculado para una altura de 168 cm. Si usted es más alta o más baja, tendrá que ajustar el patrón a su medida por las líneas indicadas "alargar o acortar el patrón". Así el ajuste será perfecto.

Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los mismos centímetros.

Realización:

Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas. Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario. Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea necesario. Igualar los cantos laterales.

CORTE

EL DOBLEZ (---) es el medio de una pieza de patrón. No se debe confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el doble de grande, así el doblez forma la línea central.

Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte se colocan en la tela con la cara impresa hacia bajo.

Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la distribución de las piezas en la tela.

ABC

Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho. Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas al revés. Las piezas que en el plano de corte quedan por encima del doblez, se cortan al final con la tela desdoblada.

Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO:

 $3\ cm$ dobladillo, $1,5\ cm$ en todos los cantos y costuras restantes.

Con la ayuda del papel de calco Burda reportar al revés de la tela los contornos de patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas y marcas dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones del paquete.

ENTRETELA

Cortarla según los dibujos y plancharla al revés de la tela. Reportar los contornos de patrón en la entretela.

CONFECCIÓN

Al coser los derechos quedan superpuestos.

Reportar con hilvanes todas las líneas de las piezas al derecho.

ABC – PANTALÓN

Coser las **pinzas** de las piezas delanteras y posteriores del pantalón. Anudar los hilos. Planchar las pinzas hacia el medio delantero y/o posterior.

Costuras entrepierna

Oclocar las piezas delanteras sobre las piezas posteriores del pantalón con los derechos encarados, hilvanar las costuras entrepierna (número 1) y coser. Recortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos a un lado.

Costura delantera y posterior central

Encarar las niezas del nantalón derecho contra derecho co

2 Broekpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de i kruisnaad (voor en achter) tot ca. 5 cm vóór het splittekentje stikken. De binnenbeennaden liggen op elkaar. Een keer heen en te-

De naad, ook de splitranden, zigzaggen. De kruisnaad vanaf de bovenkant tot het begin van de ronde rand openstrijken.

3 Zoom zigzaggen, naar binnen omvouwen, rijgen en strijken. De onderrand van de broek 2,5 cm breed doorstikken, daarbij de zoom mee vaststikken.

Of de zoom naar binnen omstrijken, voor de helft inslaan en smal vaststikken (3a).

Voor- en achterranden

De voor- en achterranden van de broek zigzaggen, naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De randen 1,2 cm breed doorstikken, zie punt en tekening 3.

Bovenrand brock

4 De voorpanden eerst op de achterpanden leggen (verkeerde kanten op elkaar). Dan de achterpanden volgens de tekening zo op de voorpanden leggen, dat ze bij de lijn van het voorpand liggen, de lange figuurnaden liggen op elkaar. De binnenkant van de achterpanden liggenn op de buitenkant van de voorpanden. De bovenranden op elkaar rijgen.

AΒ Band

5 Banddelen met het midden op het midden op de bovenrand van de broek vastrijgen (goede kanten op elkaar) (naadcijfer 3) en vaststikken. De naad naar de band toe strijken. De andere lange rand van de band naar binnen omstrijken

ABC

Kruisnaad / naadritssluiting

Wij hebben een naadritssluiting genomen. Deze wordt aan de goede kant onzichtbaar ingezet.

De rits moet iets langer zijn dan het ritssplit. Hij wordt ingezet, voordat de naad onder het split gestikt wordt. Voor het inzetten van een naadritssluiting heeft u een speciaal stikvoetje nodig.

6 De rits opendoen en met de bovenkant naar onderen bij een splitrand vastspelden. De tandjes moeten exact bij de aangegeven splitranden liggen. De rits met een speciaal stikvoetje net naast de tandjes vaststikken. De rits op dezelfde manier bij de an-

dere splitrand vaststikken (6a). Stik bij beide splitranden steeds vanaf de vouwlijn bij de band resp. vanaf de bovenkant tot het splittekentje (pijl). Omdat de tandjes oprollen, worden ze tijdens het stikken door het stikvoetje platgedrukt.

Tekeningen: model AB.

Kruisnaad (achter)

De rest van de kruisnaad zo ver mogelijk tot het splittekentje stikken. Het uiteinde van de rits opzij leggen. Een keer heen en terug stikken.

8 De band bij de vouwlijn naar binnen omvouwen. De binnenrand bij de aanzetnaad vastrijgen. De aanzetnaad van de band aan de goede kant rondom smal doorstikken, daarbij de binnenrand mee vaststikken. De korte randen met de hand bij de rits vastnaaien.

C Bovenrand broek / beleg

Beleg voor en achter op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de zijnaden stikken (naadcijfer 2). De naden openstrijken. De onderrand van het beleg zigzaggen.

🔟 Beleg op de bovenrand van de broek vastspelden (goede kanten op elkaar); de zijnaden liggen op de lange figuurnaden. De achterranden van het beleg 0,5 cm vóór de splitranden naar buiten omvouwen, bij de bovenrand vastspelden. De ritsbanden naar buiten omvouwen en over het beleg heen vastrijgen. De bovenranden op elkaar rijgen en stikken. Naad bijknippen.

 $oldsymbol{0}$ Beleg naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De bovenrand smal doorstikken. Het beleg met de hand bij de ritsbanden en de figuurnaden vastnaaien.

2 Disporre le parti diritto su diritto, chiudere la cucitura centrale davanti e di seguito la cucitura centrale dietro fino a ca. 5 cm dal l contrassegno per l'apertura. Le cuciture interne delle gambe ! combaciano. Fermare le cuciture a dietropunto.

Rifinire i margini, anche all'apertura. Stirare aperti i margini della cucitura centrale davanti fino all'inizio dell'arrotondamento del

3 Rifinire l'orlo, imbastirlo ripiegandolo verso l'interno, stirarlo cucirlo a 2.5 cm dal bordo

Oppure: stirare l'orlo verso l'interno, ripiegarlo a metà e cucirlo a filo del bordo (3a).

Bordi davanti e dietro

Rifinire i margini ai bordi davanti e dietro dei pantaloni, imbastirli ripiegandoli verso l'interno e stirarli. Cucire alla distanza di 1,2 cm dai bordi come spiegato al punto 3.

Bordo superiore dei pantaloni

4 Disporre i pantaloni davanti sui pantaloni dietro, rovescio su i rovescio. Disporre quindi i pantaloni dietro sui pantaloni davanti come illustrato, in modo da farli combaciare con la linea d'incontro sui pantaloni davanti; le pinces lunghe combaciano. Il lato interno dei pantaloni dietro appoggia sul lato esterno dei pantaloni davanti. Imbastire insieme i bordi superiori.

AB Cinturino

5 Imbastire il cinturino sul bordo superiore dei pantaloni diritto su diritto e centro su centro (NC 3). Cucire. Stirare i margini verso

Stirare verso l'interno il margine all'altro bordo lungo del cinturino.

ABC

Centro dietro / Chiusura lampo a spirale

Nel modello originale è stata inserita una lampo a spirale. Questa speciale lampo viene cucita dal diritto ed è invisibile. La lampo dovrebbe essere un po' più lunga dell'apertura e va cu-

cita (con l'apposito piedino) prima di chiudere la cucitura al disotto del contrassegno.

6 Aprire la lampo ed appuntarla sul margine di un bordo : dell'apertura con il lato superiore rivolto verso il basso. I dentini devono combaciare perfettamente con i bordi dell'apertura indicati. Cucire la lampo con l'apposito piedino unilaterle a filo dei dentini. Cucire allo stesso modo l'altra metà della lampo sull'altro bordo dell'apertura (6a).

Cucire su ambedue i bordi dell'apertura dall'alto verso il contrassegno (freccia). Dato che i dentini di queste lampo tendono ad arrotolarsi, il piedino unilaterale li mantiene piatti sulla stoffa. Chiudere la lampo.

Le illustrazioni si riferiscono ai pantaloni A e B.

Cucitura centrale dietro

Thiudere il resto della cucitura centrale dietro andando avanti il più possibile fino al contrassegno dell'apertura. Per facilitare questa operazione spostare un po' di lato la lampo. Fermare la cucitura a dietropunto.

AB Cinturino

8 Piegare il cinturino verso l'interno lungo la linea di ripiegatura. Imbastire il bordo interno sulla cucitura d'attaccatura, Impunturare ora dal diritto a filo della cucitura d'attaccatura del cinturino, cucendo così il bordo interno. Cucire a mano i lati stretti sulle fettucce della lampo.

Bordo superiore dei pantaloni / Ripiego

9 Disporre i ripieghi dietro sul ripiego davanti diritto su diritto, chiudere le cuciture laterali (NC 2).

Stirare aperti i margini. Rifinire il bordo inferiore del ripiego.

Appuntare il ripiego sul bordo superiore dei pantaloni diritto su diritto, le cuciture laterali combaciano con le pinces lunghe. Piegare verso l'esterno i bordi dietro del ripiego a 0,5 cm dai bordi dell'apertura ed appuntarli in alto. Piegare verso l'esterno le fettucce della lampo ed appuntarle sopra il ripiego. Imbastire insieme i bordi superiori dei pantaloni e cucirli. Rifilare i margini.

🛈 Imbastire il ripiego verso l'interno e stirarlo. Cucire a filo del bordo superiore dei pantaloni. Cucire a mano il ripiego sulle fettucce della lampo e sulle pinces.

ser la costura delantera central y seguidamente la costura posterior central hasta unos 5 cm antes de la marca. Las costuras entrepierna coinciden superpuestas. Asegurar los extremos.

Sobrehilar los márgenes, también en la abertura, Planchar abiertos los márgenes de la costura delantera central hasta el princi-

3 Sobrehilar el dobladillo, volverlo hacia dentro e hilvanar entornando, planchar. Pespuntear el canto inferior del pantalón 2.5 cm de ancho, pillando el dobladillo. **O bien** volver hacia dentro el dobladillo y plancharlo entornado, remeter por la mitad y pespuntear al ras (3a).

Cantos delanteros y posteriores Sobrehilar los márgenes de los cantos delanteros y posteriores, volver hacia dentro e hilvanar entornando, planchar. Pespuntear los cantos 1,2 cm de ancho, como en el texto y dibujo 3.

Canto superior del pantalón

4 Primero colocar las piezas delanteras sobre las piezas posteriores del pantalón encarando los reveses. Luego poner las piezas posteriores por encima de las piezas delanteras según el dibujo. de modo que coincidan en la línea de ajuste de las piezas delanteras, las pinzas largas coinciden superpuestas. El interior de las piezas posteriores quedan sobre el exterior de las piezas delanteras del pantalón. Hilvanar montados los cantos superiores.

ΔR Pretina

5 Hilvanar la pretina al canto superior del pantalón derecho contra derecho y medio sobre medio (número 3) y coser. Planchar los márgenes en la pretina. Volver hacia dentro y planchar entornado el margen del otro canto largo de pretina.

Medio posterior / Cremallera (costura oculta)

Nosotros hemos empleado una cremallera de costura oculta. Se cose por el derecho sin que se vea. La cremallera tiene que ser un poco más larga que la abertura. Se cose antes de cerrar la costura por debajo de la abertura. Se necesita un prensatelas especial para cremalleras de un pie.

6 Abrir la cremallera y prenderla con la cara superior hacia bajo en el margen de costura de un canto de abertura. Los dienteci-tos tienen que quedar justo en los cantos de abertura marcados. Coser la cremalllera con un prensatelas especial de un pie al ras de los dientecitos. Coser igualmente la cremallera en el otro canto de abertura (6a).

Trabajar a ambos cantos desde la línea de doblez en la pretina y/o desde arriba hasta la marca (flecha). Como los dientecitos se enrollan, se sujetan alisándolos al coser con el prensatelas. Cerrar la cremallera. Los dibujos muestran AB.

Costura posterior central

Ocser la costura posterior central restante todo lo que se pueda hasta la marca. Retirar un poco el extremo de la cremallera. Asegurar los extremos.

Pretina

8 Girar la pretina hacia dentro por la línea de doblez. Hilvanar el canto interno sobre la costura de aplicación. Pespuntear al ras por fuera la costura de aplicación de la pretina, pillando el canto interno. Coser a mano los lados estrechos en las cintas de la cremallera.

Canto superior del pantalón / vista

9 Poner las vistas posteriores sobre la vista delantera derecho contra derecho, coser las costuras laterales (número 2). Planchar los márgenes abiertos. Sobrehilar el canto inferior de la vista.

Prender la vista al canto superior del pantalón derecho contra derecho, las costuras laterales coinciden en las pinzas largas. Doblar hacia fuera los cantos posteriores de la vista 0,5 cm antes de los cantos de abertura, prender arriba. Doblar hacia fuera las cintas de la cremallera y prender por encima de la vista. Hilvanar y coser montados los cántos superiores del pantalón. . Recortar los márgenes.

🕕 Volver la vista hacia dentro e hilvanarla entornada, planchar. Pespuntear al ras el canto superior del pantalón. Coser a mano la vista en las cintas de la cremallera y pinzas.

MÖNSTERDEI AR:

A B C 1 Främre byxdel 2x A B C 2 Bakre byxdel 2x ΑВ 3 Linning 1x 4 Främre infodring 1x 5 Bakre infodring 2x

TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTERARKET

GÖR I ORDNING PAPPERSMÖNSTERDELARNA

Väli din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterarket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas måttabeller, kan du ändra pappersmönstret med de centimetermått som skilier.

ARC.

Klipp ut från mönsterarket i önskad storlek: för BYXAN **AB** delarna 1 till 3, för BYXAN C delarna 1, 2, 4 och 5.

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 168 cm. Om du är längre eller kortare, kan du anpassa mönstret efter din storlek vid de markerade linjerna "förläng eller förkorta här". På så sätt i bevaras passformen.

>> Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.

Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna.

Förlängning: För isär delarna till önskad längd.

Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad längd.

Jämna till sidkanterna.

TILLKLIPPNING

TYGVIKNING (- - - -) betyder: Mitten på en mönsterdel, men nabsolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så stor, tygvikningen utgör mittlinjen.

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen läggs med skriftsidan nedåt på tyget.

Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelar nas placering på tyget.

ABC

Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyglager. Vid dubbelt tyglager ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på ty-gets avigsida. Klipp till sist till de delar som ligger över tygvikningen på tillklippningsplanen, i enkelt tyg.

Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTILLÄGG: 3 cm fåll. 1.5 cm i alla andra kanter och sömmar.

Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) och alla tecken och linjer, som är markerade på mönsterdelarna, till tygets avigsida med hjälp av BURDA markeringspapper. Beskrivning finns i

Klipp till MELLANLÄGG enl teckningarna och pressa fast det på tygets avigsida. Överför mönsterkonturerna till mellanlägget.

SÖMNADSBESKRIVNING

Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räta.

Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckelstygn till tygets rätsida.

Sy insnitten i de främre och bakre byxdelarna ut spetsigt. Fäst Indvendige bensømme trådarna med knutar. Pressa insnitten mot mitt fram resp mitt

Inre bensömmar

1 Lägg de främre byxdelarna räta mot räta på de bakre byxdelarna, tråckla (sömnummer 1) och sy de inre bensömmarna. Klipp ner sömsmånerna, sicksacka dem ihophållna och pressa dem mot en sida.

Lägg hyydelarna räta mot räta, sy den främre mittsöm

Främre och bakre mittsöm

MØNSTERDELE:

A B C 1 Forr, buksedel 2x A B C 2 Bag. buksedel 2x 3 Linning 1x 4 Forr. belægning 1x A B С 5 Bag. belægning 2x

KLIPPEPLANERNE ER PÅ MØNSTERARKET

PAPIRMØNSTERDELENE FORBEREDES

Find din mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på mønsterarket: Kjoler, bluser, jakker og frakker efter overvidden, bukser og nederdele efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres papirmøn-steret med de centimeter, som dine mål afviger fra Burda-måle-

ARC.

Klin til BUKSERNE AB delene 1 til 3, til BUKSERNE C delene 1, 2, 4 og 5 ud af mønsterarket i din størrelse.

MØNSTERET FORLÆNGES ELLER AFKORTES

Mønsteret er beregnet til en højde på 168 cm. Hvis du er større eller mindre, kan mønsteret tilpasses din størrelse langs de indteg-nede linjer "her forlænges eller afkortes". På denne måde bevares pasformen.

>> Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det samme mål.

Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer

Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nødvendiat.

Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hinanden som nødvendigt. Sidekanterne rettes til bagefter.

KI IPNING

STOFFOLD (- - - -) betyder: Her er midten af en mønsterdel, men aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og stoffolden danner midterlinien.

Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinie, skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad.

Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene skal placeres på stoffet.

Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dobbelt stoflag ligger retsiden indad og delene hæftes på vrangen. De dele, der i klippeplanen ligger ind over stoffolden, skal klippes til sidst i enkelt stoflag.

SØM OG SØMMERUM skal lægges til:

3 cm søm, 1,5 cm ved alle andre kanter og sømme.

Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne (søm- og sømmerumslinjer) og de i delene indtegnede tegn og linjer til vrangen af stoffet. Se vejledningen i pakningen.

INDLÆG: Klip indlæg, som vist på tegningerne og stryg dem på vrangen af stofdelene. Mønsterkonturerne markeres på indlægget.

SYNING

Ved sammensyningen ligger stoffets retsider mod hinanden. Alle linier i mønsterdelene overføres til stoffets retside med ristina.

ABC - BUKSER

Sy **indsnittene** i de forr. og bag. buksedele, så de ender i en spids. Bind knude for trådene. Pres indsnittene mod forr. hhv. bag. mid-

1 Læg de forr. buksedele ret mod ret på de bag. buksedele, ri-(sømtal 1) og sy de indvendige bensømme. Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og pres dem til en side.

Forr, og bag, midtersøm

2 Læg buksedelene ret mod ret, sy den forr. midtersøm, fortsæt syningen og sy den bag. midtersøm ind til ca. 5 cm fra slidstegnet. De indvendige bensømme mødes. Hæft enderne.

Sik-sak sømrummene, også ved slidsen. Pres sømrummene fra and til h

РУССКИЙ

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ:

1 Передняя половинка 2х А В С 2 Задняя половинка 2x А В 3 Пояс 1x

4 Передняя обтачка верха 1х C C 5 Задняя обтачка верха 2х

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров Burda. Главное правило - для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бедер. В случае выкройку можно скорректировать на необходимости сантиметоов

ABC

Вырезать из листа выкроек для БРЮК АВ детали 1 - 3, для ШОРТ С детали 1, 2, 4 и 5 нужного размера

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить до нужной длины по линиям, маркированным "здесь удлинять или укорачивать" - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

>> Корректируйте выкройку только по определенным линиям и на одинаковое число сантиметров.

Это делается так:

Разрежьте выкройку по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужное число сантиметров.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужное число сантиметров. Выровняйте боковые края.

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (- - - -) - это вычерченная на детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое двойной детали следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или низа! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани

Детали, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

раскладки показывают наиболее рациональное расположение деталей бумажной выкройки на ткани.

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

3 см - на подгибку низа, 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы.

При помощи копировальной бумаги BURDA перевести на изнаночные стороны деталей кроя контуры деталей (линии швов и низа), а также важные линии разметки и метки - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПРОКЛАДКА Детали выкроить из прокладки по рисункам и приутюжить на изнаночные стороны деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

пошив

При сметывании и стачивании складывать детали крооя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную сметочными стежками

АВС - БРЮКИ / ШОРТЫ

Вытачки стачать к вершинам на передних и задних половинках. Концы ниток связать. Глубины вытачек заутюжить к линии переднего/заднего среднего шва.

Шаговые швы

 Передние и задние половинки сложить попарно лицевыми сторонами, сметать и стачать шаговые срезы (контрольная метка 1) Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

Передний и задний средние швь

Половинки брюк/шорт сложить лицевыми сторонами и стачать передние средние срезы и далее задние средние срезы, не доходя ок. 5 см до метки разреза и совместив шаговые швы. На концах шва сделать

och fortsättningsvis den bakre mittsömmen till ca 5 cm före en. sprundmarkeringen. De inre bensömmarna möter varandra. Fäst sömändarna.

Sicksacka sömsmånerna, även på sprundet. Pressa isär sömsmånerna på den främre mittsömmen till början av rundningen.

3 Sicksacka fållen, tråckla in, pressa. Kantsticka byxans nedre kant 2,5 cm br, samtidigt sys fållen fast.

Eller pressa in fållen, vik den dubbel och sy fast den smalt (3a).

Främre och bakre kanter

Sicksacka sömsmånerna i byxans främre och bakre kanter, tråckla in och pressa. Kantsticka kanterna 1.2 cm br som vid text och teckning 3

Byxans övre kant

4 Lägg de främre byxdelarna först aviga mot aviga på de bakre byxdelarna. Lägg sedan de bakre byxdelarna enl teckningen över de främre byxdelarna så att de möter placeringslinjen på de främre byxdelarna, de långa insnitten möter varandra. De bakre byxdelarnas insida ligger på de främre byxdelarnas utsida. Tråckla ihop byxans övre kanter

AB Linning

5 Tråckla (sömnummer 3) och sy fast linningen räta mot räta och mitt mot mitt på byxans övre kant. Pressa in sömsmånerna i

Pressa in sömsmånerna på linningens andra långsida.

Mitt bak / blixtlås (dolt i sömmen)

Vi har använt ett sömblixtlås. Det sys i osynligt från rätsidan. Blixtlåset bör vara lite längre än sprundet. Det sys i innan sömmen nedanför sprundet sys. Du behöver en speciell pressarfot för

6 Öppna blixtlåset och nåla fast det med översidan nedåt på sömsmånen av en sprundkant. Taggarna måste då ligga exakt på de markerade sprundkanterna. Sy fast blixtlåset med en speciell pressarfot tätt intill taggarna. Śy fast blixlåset på den andra sprundkanten på samma sätt (6a).

Du syr vid båda sprundkanterna vardera från vikningslinjen i linningen resp uppifrån till sprundmarkeringen (pil). Eftersom dragkedjan rullar ihop sig, hålls den platt när du syr med specialpressarfoten.

Stäng blixtlåset.

Teckningarna visar AB.

Bakre mittsöm

7 Sy den övriga bakre mittsömmen så långt som möjligt till sprundmarkeringen. Dra blixtlåsänden undan lite. Fäst sömän-

AΒ Linning

3 Vänd in linningen vid vikningslinjen. Tråckla fast den inre kanten på fastsättningssömmen. Kantsticka linningens fastsättningssöm smalt från rätsidan, samtidigt sys den inre kanten fast. Sy fast kortsidorna på blixtlåsbanden för hand.

Byxans övre kant / infodring

9 Lägg de bakre infodringarna räta mot räta på den främre infodringen, sy sidsömmarna (sömnummer 2).

Pressa isär sömsmånerna. Sicksacka infodringens nedre kant.

10 Nåla fast infodringen räta mot räta på byxans övre kant, sidsömmarna möter de långa insnitten. Vik ut infodringens bakre kanter 0,5 cm före sprundkanterna och nåla fast dem upptill. Vik ut blixtlåsbanden och nåla fast dem över infodringen. Tråckla och sv fast byxans övre kanter. Klipp ner sömsmånerna

Tråckla in infodringen, pressa. Kantsticka byxans övre kant smalt. Sy fast infodringen på blixtlåsbanden och insnitten för

3 Sik-sak sømmen, ri den mod vrangen, pres. Sy en stikning i 2,5 cm bredde fra buksernes nederste kant, sy hermed sømmen

Eller pres sømmen mod vrangen, buk det halve ind og sy den smalt fast (3a).

Forr. og bag. kanter

Sik-sak sømrummene på buksernes forr. og bag. kanter, ri det mod vrangen, pres. Sy en stikning i 1,2 cm bredde fra kanterne, som vist ved tekst og tegning 3.

Øverste buksekant

4 Læg i første omgang de forr. buksedele vrang mod vrang på de bag. buksedele. Læg så, som vist på tegningen, de bag. buksedele over de forr. buksedele således, at de mødes med tilstødningslinjen på de forr. buksedele; de lange indsnit mødes. Den indvendige side af de bag. buksedele ligger på ydersiden af de forr. buksedele. Ri de øverste buksekanter på hinanden.

Linning

6 Ri- (sømtal 3) og sy linningen ret mod ret og midte mod midte på buksernes øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Pres sømrummet mod vrangen på linningens anden lange kant.

Bag, midte / lynlås (sømdækket)

Vi har anvendt en sømdækket lynlås. Den er syet usynligt i fra ret-

Lynlåsen skal være noget længere end slidsen. Den skal sys i, inden sømmen neden for slidsen bliver syet. Du skal anvende en speciel trykfod til isyningen.

6 Åbn' lynlåsen og hæft den med oversiden nedad på sømrummet af den ene slidskant. Lukketænderne skal ligge præcis på den markerede slidskant. Sy, fra ombukslinjen i linningen hhv. fra oven ned til slidstegnet (pil), lynlåsen fast lige ved siden af lukketænderne med specialtrykfoden. Sy, på nøjagtig samme måde, lynlåsen på den anden slidskant (6a).

Specialtrykfoden holder lukketænderne nede under syningen, de ville ellers rulle sig sammen.

Luk lynlåsen.

Tegningerne viser AB.

Bag. midtersøm

Sy resten af den bag, midtersøm så tæt som muligt på slidstegnet. Hold enden af lynlåsen væk under syningen. Hæft ender-

ΑB Linning

3 Vend linningen mod vrangen ved ombukslinjen. Ri den indvendige kant fast på tilsætningssømmen. Sy, fra retsiden, en smal stikning langs linningens tilsætningssøm, sy hermed den indvendige kant fast. Sv. i hånden, linningens ender på lynlåsbåndene.

Øverste buksekant / belægning

9 Læg de bag. belægninger ret mod ret på den forr. belægning, sy sidesømmene (sømtal 2).

Pres sømrummene fra hinanden. Sik-sak belægningens nederste

Hæft belægningen ret mod ret på buksernes øverste kant; sidesømmene mødes med de lange indsnit. Fold belægningens bag. kanter udad 0,5 cm fra slidskanterne, hæft dem fast foroven. Fold lynlåsbåndene udad og hæft dem fast over belægningen. Riog sy de øverste buksekanter på hinanden. Klip sømrummene smallere.

1 Ri belægningen mod vrangen, pres. Sy en smal stikning langs buksernes øverste kant. Sy, i hånden, belægningen på lynlåsbån-

закрепки. Припуски шва и разреза обметать. Припуски переднего среднего шва

разутюжить до начала шагового скругления

Припуски на подгибки низа обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Брючины отстрочить на 2,5 см выше нижних краев, настрачивая подгибки низа.

Или припуски на подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону. подвернуть вдвое и настрочить в край (3а).

Передние и задние края

Припуски по передним и задним срезам обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Края отстрочить на расстоянии 1,2 см - см. пункт и

Верхние срезы брюк/шорт

Передние половинки наложить сначала на задние половинки изнаночной стороной к изнаночной стороне. Затем задние половинки отвернуть на передние так, как показано на рисунке, до линий совмещения. совместив также длинные вытачки. Изнаночные стороны задних половинок лежат на лицевых сторонах передних половинок. Верхние срезы сметать.

AB Пояс

Пояс сложить с брюками лицевыми сторонами, совместив линии середины, приметать (контрольная метка 3) и притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.

Припуск по открытому продольному срезу пояса заутюжить на пояс.

Задние половинки / Потайная застежка на молнию

Мы используем потайную застежку-молнию, которая не видна с лицевой стороны брюк/шорт.

Потайная застежка-молния должна быть немного длиннее разреза, она притачивается до полного закрытия заднего среднего шва. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка

Потайную застежку-молнию открыть и наложить внешней стороной на припуск вдоль одного края разреза. Приколоть, при этом зубчики должны лежать точно на линии разреза. Тесьму потайной застежки-молнии притачать специальной дапкой швейной машины вплотную к зубчикам. Вторую тесьму застежки-молнии притачать так же вдоль другого края разреза (6а).

Обе тесьмы потайной застежки-молнии притачать от линии сгиба пояса брюк /от верхнего среза шорт до метки разреза (стрелка). Так как зубчики потайной застежки-молнии закручиваются, для ее притачивания необходима специальная лапка швейной машины

Потайную застежку-молнию закрыть На рисунках показаны Брюки АВ.

Задний средний шов

Закрыть оставшийся участок заднего среднего шва до нижнего конца. потайной застежки на молнию максимально близко к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии. Нижний конец потайной застежки-молнии отвернуть. На концах шва сделать закрепки

 Внутреннюю половинку пояса отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и приметать над швом притачивания пояса. С лицевой стороны брюк отстрочить пояс близко к шву притачивания, прихватывая внутреннюю половинку пояса. Концы внутренней половинки пояса пришить квручную к тесьмам потайной застежки-молнии.

Верхний край шорт / Обтачка верха

9 Задние обтачки верха сложить с передней обтачкой верха лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Нижний срез обтачки обметать


Обтачку сложить с шортами лицевыми сторонами и приколоть к верхнему срезу шорт, совместив боковые швы обтачки с швами длинных вытачек. Концы обтачки отвернуть, не доходя по 0,5 см до краев разреза, и приколоть к верхнему срезу шорт. Тесьмы потайной застежки-молнии отвернуть и приколоть поверх обтачки. Обтачку приметать и притачать к верхнему срезу шорт

Припуски шва срезать близко к строчке.

🛈 Обтачку заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Верхний край шорт отстрочить в край. Обтачку пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии и глубинам вытачек.


burda Download-Schnitt


Modell 6771



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D–77652 Offenburg Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a






2d 3 34 98 38 0t 45 カカ 97 takakeskikohta vetoketju / ЗАДЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ post. cremallera / mitt bak blixtlås / bag midte lynlås

RÜCKWÄRTIGE MITTE REISSVERSCHLUSS center back zipper / milieu dos fermeture à glissière middenachter ritssluiting / centro dietro lampo / centro post. cremallera / mitt bak blixtlås / bag midte lynlås takakeskikohta vetoketju / 3ADAR CEPEDNHA MOJHNR










Α


>1e


1f <
















HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN


lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici hier verlengen of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes pidennä tai lyhennä tästä / ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ


> 3e


В
































2


RÜCKWÄRTIGES HOSENTEIL

back pant / dos de pantalon / achterbroekdeel / parte del pantalone dietro / pantalón post. / byxdel bak / bag. buksedel / housujen takakpl / ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК

. 7e

7f <


HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici hier verlengen of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes pidennä tai lyhennä tästä / ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ



10a

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length 10 cm (4 inches)



OUICO www.burdastyle.de


9a

9b




ANSTOSS

placement / ligne de raccord / aansluitlijn linea d'incontro / linea de tope / placeringslinje kantlinje / kohdistuvijva / линия совмещения




Flerstorleksmönster Tillägg för sömsmåner och fållar måste göras på tyget! De på mönsterdelarna tryckta siffrorna vid ihopsättingsmärkerna visar hur delarna skall sys ihop. Samma siffror måste passa mot varandra. Mønster i flere størrelser Sømme og sømmerum lægges til! Tellende, der findes på mønsterdelene, er pasmærker. Delene aætttes sammen, så tallene stemmer overens. Monenkoonkaava Sauman- ja päärmevarat on lisättävä Kaavanosiin merkityt saumaluvut ovat sovitusmerkkejä. Niistä näet, mitkä kappaleet liitetään yhteen. Samat numerot tulevat aina kohkkaln. ВЫКРОЙКА НЕСКОЛЬКИХ РАЗМЕРОВ НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА! ЦИФРЫ НА ДЕТАЛЯХ ВЫКРОЙКИ - ЭТО КОНТРОЛЬНЬЕ МЕТКИ. ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК СОЕДИНЯТЬ И СТАЧИВАТЬ ДЕТАЛИ КРОЯ. ОДИНАКОВЫЕ ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet All designs are copyright. Copying for commercial purposes is not allowed. Tous droits réservés pour nos modèles de marque déposée.

9c





Leur exécution a des fins commerciales est strictement interdite.

ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ, ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДПЖВО НА ПРОДАЖУ










> 9f

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici hier verlengen of inkorten da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí förläng eller förkorta här her forlænges eller afkortes / ріdennä tai lyhennä tästä здесь удлинить или укоротить

8g



 Overarmsvidde 9. Forlængde 10. Brystdybde Overarmsvidd 11. Cont. de brazo 9. Largo talle dela10. Altura de pecho 7. Halsvidde 8. Buksens 10. Bröstspets sidlängd 9. Liveängd, fram 8. Byxans 7. Halsvido Contorno cuello sidelængde Largo talle delantero del pantalón Largo lateral faldas, de acuerdo con el contorno de las Kjoler, bluser, frakker og jakker vælges efter overvidden, bukser og nederdele efter bekvemmelighedstillæg. hoftevidden! márgenes para la holgura necesaria En el patrón-Burda se incluyen los el contorno del busto. Los pantalones y las y chaquetas, se determina de acuerdo con Burda-mønstre indeholder de nødvendige och dräkter väljs efter övervidden, La talla para los vestidos, blusas, abrigos rörelsevidden inräknad. barnkläder efter kroppslängden! Klippmönster till klänningar, blusar, kappor Burda-mönster är den nödvändiga

В ВЫКРОЙКАХ BURDA УЧТЕНЫ ПРИПУСКИ НА

ДЛЯ БРЮК И ЮБОК ОСНОВНОЙ МЕРКОЙ ОСНОВНОЙ МЕРКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБХВАТ ГРУДИ. ДЛЯ ПЛАТЬЕВ, БЛУЗ, ПАЛЬТО И ЖАКЕТОВ liikkumavara.

mukaan.

Burda-kaavoihin on jo lisätty tarvittava

mukaan: hameisiin ja housuihin lantiomitan valitaan kaavat vartalon ympärysmitan Leninkeihin, puseroihin, takkeihin, pukuihin

СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБХВАТ БЕДЕР.

1 1a _ 25 2. Circonf. petto
3. Circonf. vita
4. Circonf. fianchi
5. Lungh. corpino
6. Lungh. manica Heupwijdte 4. Tour des hanches Tour de taille Tour de poitrine Sleeve length Hüftweite 26 Taillenweite Oberweite deutsch nederlands Stature trançais Körpergröße 1. Statura italiano englisch Lichaamslengte Height Ηp . Bovenwijdte Waist Ärmellänge Lungh. corpino dietro Lungh. manica Bust Mouwlengte Ruglengte Taillenwijdte Longueur de manche Long.du dos Back length Rückenlänge 27 28 29 11. Circonf. manica 10. Profondità del seno Bovenarmwijdte Tour du bras Upper arm circumf Bust point Oberarmweite 10. Brusttiefe Borstdiepte 9. Long. taille devant10. Profondeur Side leg length
 Front waist length 9. Lungh. corpino Taillelengte voor 7. Neck width 9. vord. Taillenl 8. seitliche 8. Lungh. laterale Halswijdte 8. Long.côté 7. Tour de cou Circonf. collo Halsweite 30 Zijlengte davanti de poitrine Hosenlänge pantaloni broek pantalon $\frac{\omega}{2}$ 32

question.

tour de hanches

nécessaire selon le genre du modèle. Tous les patrons sont établis avec l'aisance seront choisis d'après votre tour de poitrine

les pantalons et les jupes d'après votre Robes, corsages, manteaux et vestes

10b

allowance appropriate for style in All burda patterns are prepared with ease select size according to bust measurement,

For dresses, blouses, coats and jackets

for trousers and skirts according to hip

measurement!

34

36

38

40

42

46

notwendige Bewegungsfreiheit berück-Im Burda-Schnitt sind Zugaben für die Hosen und Röcke nach der Hüttweite wählen Sie nach der Oberweite,

Kleider, Blusen, Mäntel und Jacken

superiore

comprese le aggiunte per agevolare i

movimenti.

circonterenza petto, per i pantaloni e le

cette, mantelli e giacche secondo la Scegliere i cartamodelli per abiti, camivoor de noodzakelijke bewegingsvrijheid In het burda-patroon is de extra wijdte en rokken volgens de heupwijdte! u volgens de bovenwijdte, broeken Jurken, blouses, mantels en jacks kies

ınbegrepen.


gonne secondo la circonterenza fianchi

Nei cartamodelli burda sono già

cm

<u>ω</u>

9	8	7	6	5	4	ω	2	_	Größe Size Taille Talla Maat
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Taglia Størrelse Storlek Koko PA3MEPЫ
42	101	33	59	40	82	58	76	168	32
43	102	34	59	40,5	86	62	80	168	34
44	102	35	59	41	90	66	84	168	36
45	103	36	60	41,5	94	70	88	168	38
46	104	37	60	42	98	74	92	168	40
47	104	38	61	42,5	102	78	96	168	42
48	105	39	61	43	106	82	100	168	44
49	105	40	61	43,5	110	86	104	168	46
50	105	41	61	44	116	92	110	168	48
51	106	42	62	44,5	122	98	116	168	50
52	106	43	62	45	128	104	122	168	52
53	106	44	62	45,5	134	110	128	168	54
54	107	45	63	46	140	116	134	168	56
55	108	46	63	46,5	146	122	140	168	58
56	108	47	63	47	152	128	146	168	60



Mehrgrößenschnitt

Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden! Die in den Schnitteilen angegebenen Nahtzahlen sind Passzeichen. Sie zeigen, wie die Teile aneinandergenäht werden. Gleiche Zahlen müssen aufeinandertreffen.

Multi-size pattern

Before cutting out, mark cutting line on the fabric by adding the required seam and hem allowances to the original contours. The numbered notches on pattern pieces are joining marks.

They indicate where garment pieces are sewn together.

All numbers must match!

Do NOT use a larger size to compensate for adding seam allowance! The space between the sizelines does NOT correspond to the allowance needed!

Patron en plusieurs tailles

Ajoutez les coutures et les ourlets!

Les chiffres indiqués sur les patrons sont des marques de repère.

Ils motrent comment assembler les pièces.

Les chiffres identiques doivent être raccordés

Meermatenpatron

Naden en zomen moeten worden aangeknipt!

De in de patroondelen aangegeven naadcijfers zijn pastekens.

Zij geven aan, hoe de delen aan elkaar genaaid worden.

Gelijke cijfers moeten op elkaar vallen.

Cartamodello mutitaglia


Calcolare in più il margine di cucitura ed il margine per orlo! I numeri di cucitura indicati nelle parti dei cartamodelli devono essere considerati come numeri di congiunzione. Essi indicano come unire le varie parti.l numeri uguali devono combaciare.

Patrón multi-tallas

Los suplementos de costura y dobladillo se han añadir.

Los números de costura indicados son señales de colocaciún, que indican el modo de coser les piezas entre si.

Los números iguales deben coincidir.



Zeichenerklärung Key to symbols verklaring van de tekens interpretación de los simbolos Tegnforklaring

Hinweis auf Naht- und Stepplinien. Symbol for seam and stitching lines. Aanwijzing voor naad- en stiklijnen Indicación para lineas de costura y de pespunte Henvisning til sømmerums- og stikkelinier Légende Spiegazione dei segni Teckenförklaring Merkkien selitykset УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Remarque concernant les lignes de couture et de piqûre. Avvertenza sulle linee di cucitura e d'impuntura Hänvisning till söm- och stickningslinjer sauma- ja tikkausviivat СИМВОЛ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОЧЕК

Nahtzahlen geben an, wo Teile aneinandergenäht werden.Gleiche Zahlen treffen aufeinander. Seam numbers are matching symbols and denote where two pieces should be sewn together. Les chiffres-repères indiquent où assembler les pièces. Les chiffres identiques coincident. naadcijfers geven aan, waar delen aan elkaar genaaid worden, steeds dezelfde getallen op elkaar leggen. I nr. di congiunzione indicano i punti in cui le parti vanno cucite insieme. I nr. uguali devono combaciare. Los números de costura indican dònde se cosen juntas las piezas. Los mismos números conciden. Sömnumren anger hur delarna ska sys ihop,samma siffror möter varandra. Sømtal angiver, hvor delene sys sammen. Ens tal skal mødes. Saumaluvut osoittavat, mitkä osat ommellaan yhteen. Samat luvut tulevat рäällekkäin. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК СОЕДИНЯТЬ И СТАЧИВАТЬ ДЕТАЛИ КРОЯ. ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ!

Zwischen den Sternen einreihen Gather between the stars. Tussen de sterretjes rimpelen. Embeber entre las estrellas. Rynk imellen stjernerne.

Zwischen den Punkten einhalten. Ease in between the dots. Tussen de stippen verdelen. Embeber entre los puntos. Hold til imellem prikkerne.

Falten werden in Pfeilrichtung gelegt Position pleats in direction of arrow. Plooien in richting van de pijl leggen. Poner los pliegues segun la flecha. Læg læggene i pilretninigen.

Zeichen für Schlitzanfang oder Schlitzende. Symbol indicating the beginning or end of vent. Teken voor begin en einde spli. Marca para el principo o final de la abertura. Tegn for slids begynder eller ender.

Einschnitt Slash inknip Corte Opskæring

Knopfloch Buttonhole knoopsgat Ojal Knaphul

Knopf oder Druckknopf Button or Snap knoop of druckknoop Botón o broche de presión Knap eller trykknap

Fadenlaufrichtung siehe Zuschneidepläne See cutting diagrams for straight grain of fabric Draadrichting zie knipvoorbeelden Dirección del hilo, véanse planos de corte Trådretning se klippeplaner Froncer entre les astérisques. Arricciare la stoffa fra le stelline. Rynka mellan stjärnorna. Poimuta tähtien väliltä МЕЖДУ МЕТКАМИ * ПРИСБОРИТЬ

Soutenir entre les points.
Molleggiare la stoffa fra i punti.
Håll in mellan punkterna.
Syötä pisteiden väliltä.
MEЖДУ МЕТКАМИ о ПРИСБОРИТЬ

Poser les plis dans le sens des flèches. Montare le pieghe in direzione della freccia. Lägg vecken i pilriktningen. Laskos taitetaan nuolen suuntaan. ЗАЛОЖИТЬ СКЛАДКИ В НАПРАВЛЕНИИ СТРЕЛОК

Repère de début ou de fin de fente. Questo segno indica l'inizio o la fine di un'apertura. Markering för sprundets början eller slut. Merkki osoittaa halkion alun tai lopun. METKA РАЗРЕЗА ОБОЗНАЧАЕТ НАЧАЛО/КОНЕЦ РАЗРЕЗА

Fente apertura Uppklipp Aukkomerkki ЛИНИЯ ПРОРЕЗА

Boutonnière occhiello Knapphål Napinläpi ПЕТЛЯ

Bouton ou bouton-pression bottone o automatico knapp eller tryckknapp Nappi tai painonappi ПУГОВИЦА/КНОПКА

Sens du droit-fil voir les plans de coupe Drittofilo,v. schemi per il taglio Trådriktning se tillklippningsplanerna Langansuunta, ks leikkuusuunnitelmat НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ НИТИ СМ. ПЛАН РАСКЛАДКИ.

